



Grill turystyczny jednorazowy z węglem i podpałką

Symbol towaru: **GR218**

Jednorazowy grill turystyczny

Wyposażony w ruszt, węgiel drzewny i podpałkę

Metalowe nóżki do stabilnego postawienia

Lekki i kompaktowy

Wymiary: 32cm x 5cm x 24cm

Waga: 0,5kg

Idealny do spontanicznych wyjazdów, campingów, pikników

Prosty i wygodny sposób na grillowanie



lekki



kompaktowy



gotowy
do użycia



węgiel i podpałka
w zestawie



Instrukcja użytkowania:

1. Rozpakuj grill z opakowania
2. Rozłóż metalowe nóżki, aby stabilnie postawić grill na płaskiej powierzchni.
3. Upewnij się, że grill znajduje się w bezpiecznej odległości od łatwopalnych materiałów.
4. Zapal węgiel przy pomocy zapałki lub zapalniczki.
5. Odczekaj około 20 minut, aż węgiel się rozgrzeje.
6. Umieść produkty spożywcze na ruszcie i rozpocznij grillowanie.
7. Po zakończeniu grillowania i ostygnięciu grilla, odpowiednio zutylizuj pozostałości.

Symbol	Nazwa	Opakowanie	EAN
GR218	Grill turystyczny jednorazowy z węglem i podpałką	2*{324}	4006822329998

